

Programmering av handsändaren/fjärrkontrollen till motor Magic 600 och Magic 1000



1. Tryck samtidigt in de yttersta knapparna på motorns baksida under 1 sekund (se bild ovan; knapparna med pil upp och pil ner).
2. F blinkar på displayen. (Vid Magic 1000: F0 blinkar på displayen).
3. Tryck på en av knapparna på handsändaren i ca 2 sekunder. F lyser på displayen under tiden som man trycker. (Vid Magic 1000: F0 lyser under tiden som man trycker).
4. Programmeringen är klar.

Om en handsändare blir stulen/borttappad och behovet finns att radera minnet till alla handsändare och övriga motortillbehör (som tex kodlås) gör man på följande sätt:

- Tryck samtidigt in de yttersta knapparna på motorns baksida i ca 10 sekund tills ett F blinkar på displayen (se bild ovan; knapparna med pil upp och pil ner). Klart, minnet är nu raderat.

Sedan måste handsändare etc programmeras till motorn igen enligt punkterna ovan.

För mer information se manualen för aktuell motormodell.