


15. Spara/ta bort fjärrkontroller

15.1 Sparar fjärrkontroller

Spara snabbt:



Spara från meny:



- Spara snabbt: tryck på knapparna och samtidigt i cirka 2 sekunder (SR). Displayen blinkar och du kan associera de önskade knapparna.
- Spara från meny: tryck på eller för att bläddra igenom menyerna. Välj RR, tryck på (SR) börjar blinka och det är möjligt att associera de önskade knapparna.
- När (SR) visas, börjar OK blinka igen och nästa knapp kan associeras.
- Tryck på för att avsluta.
- När du är klar med att associera knappar om du vill ställa in en specifik funktion till knapparna måste du gå in i menyn (SR) och använda parametrarna 01, 02, 03, 04 annars kommer standardfunktioner att associeras.



OBS! Om endast en knapp/kanal sparas kommer associeringsfunktionen automatiskt att ställas in på ÖPPNA eller STEG-STEG beroende på värdet för RR → RM-parametern.

15.2 Radera fjärrkontroller

Fjärrkontrollen kan raderas genom att använda den specifika parametern i menyn och följa instruktionerna:

Radering av en enstaka fjärrkontroll

Se parametern:



Radering av alla fjärrkontroller

Se parametern:

