

HUR PROGRAMMERA HÖRMANN TILL ÄLDRE FJÄRRKONTROLL/PORTMOTOR

Denna instruktion vänder sig **ENBART TILL KUNDER SOM HAR FJÄRRKONTROLLER AV ÄLDRE ÅRSMODELL** (ca 2003-2010) dvs 868Mhz, ej "BS" efter modellbeteckningen på fjärren.

Detta vet man om knapparna på den gamla fjärrkontrollen har blåa knappar och dioden lyser rött när man trycker på en knapp. Lyser dioden blått så är det bara att programmera direkt enligt fjärrkontrollens manual

Din nya fjärrkontroll är ställd på "Bisecur" direkt från leverantören och måste ställas om till "RAK" kod INNAN man kan programmera den emot din gamla fjärrkontroll eller portmotor.

Gör så här på din nya fjärrkontroll:

- 1: Ta ur batteriet i minst 15 sekunder
- 2: Tryck in och håll kvar vilken knapp som helst
- 3: Sätt tillbaka batteriet (släpp inte knappen), Dioden på fjärren börjar nu blinka långsamt blått för att sen blinka snabbare blått för att sen lysa blått, sen börjar dioden att blinka långsamt rött och sen blinka snabbare rött och till sist lysa rött.
- 4: Släpp knappen när den röda dioden har slocknat och fjärrkontrollen är nu omställd till 868Mhz "rak kod".

Om Ni är osäkra hur man gör ovanstående så finns film på vår webbshop under produkten ["Äldre fjärrkontroll till Hörmann"](#)

Nu kan man kopiera koden från sin gamla fjärrkontroll eller direkt mot portmotorn. Se fjärrkontrollens manual hur man programmerar mot befintlig fjärrkontroll och din portmotors manual hur man kodar in den mot just din portmotor.

Denna instruktion gäller även om du vill ha ett kodlås från Hörmann till din äldre portmotor.

Alla manualer till Hörmanns portmotorer/fjärrkontroller/kodlås etc, även äldre modeller finns på

www.hoermannsupport.se