

## Programmera trådlöst kodlås till Somfy portmotor



### Vid första användning, driftsätt ditt kodlås:

1. Skruva loss de två skruvarna på sidorna av kodlåset med den medföljande insexnyckeln.
2. Bakstycket av kodlåset går då att lossa, montera bakstycket på ett lämpligt ställe där du vill ha ditt kodlås.
3. På baksidan av knappsatsen; tryck och håll inne knappen RESET i ca 3 sekunder.
4. Kolla så att kodlåset är driftsatt genom att trycka på valfri siffra. Om den nedre indikationslampan lyser till så är driftsättningen OK. Lyser den inte när du trycker på en siffra så gick lyckades inte driftsättningen. Gör om från punkt 2 tills det lyckas.
5. Skruva fast bakstycket av kodlåset igen.

### Ändra koden:

1. Slå den befintliga koden (fabriksinställning: 000000) och bekräfta med SET.
2. Tryck på SET igen och håll den intryckt i ca 7 sekunder tills den nedre indikationslampan lyser med fast sken.
3. Mata in din önskade kod (till exempel 1234) och bekräfta med SET. Den nedre indikationslampan släcks för en sekund för att sedan börja lysa igen.
4. Mata in din önskade kod igen (till exempel 1234) och bekräfta med SET. Nu släcks den nedre indikationslampan.
5. Klart! Nu har du ändrat koden.

### Koppla ihop kodlåset med din portmotor:

1. Ta bort skyddskåpan på din Somfy portmotor, två knappar kommer att visa sig; "A" och "B".
2. Tryck och håll inne knapp "B" i ca 3 sekunder.
3. Lampan mitt på portmotorn kommer att lysa i ett fast sken
4. Tryck in din kod på kodlåset (till exempel 1234) och sedan en av kontrollknapparna (o eller ∞). Lampan på portmotorn kommer att börja blinka.
5. Tryck in din kod på kodlåset igen (till exempel 1234) och sedan samma kontrollknapp (o eller ∞). Lampan på portmotorn släcks.
6. Klart! Nu har du kopplat kodlåset till din portmotor.

Tips: När du väl slagit in din kod på kodlåset så är signalen öppen i 30 sekunder. Detta betyder att du inte behöver slå koden igen för att öppna/stänga porten. Det räcker att trycka på inställd kontrollknapp (o eller ∞).